

MULTIFUNKČNÍ KUCHYŇSKÁ SADA

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku!

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme k zakoupení tohoto produktu. Věříme, že s používáním tohoto výrobku budete velmi spokojeni a jistě oceníte všechny funkce které tato sada nabízí.

Složení sady:



Instrukce pro používání

- možnosti použití jednotlivých dílů sady viz následující obrázky.



Údržba

- čištění běžným způsobem jako jiné kuchyňské náčiní, tzn. opláchnutí vlažnou vodou se saponátem a usušení. Kromě víceúčelových nůžek kde by mohlo dojít k popraskání plastových částí je možné i mytí v myčce nádobí.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude bran zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...atd.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, uderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetažením, použitím nesprávných dílů, Nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.